

INSTRUCTIONS DE RINCAGE DES FILTRES PROFESSIONNELS OCS AquaGusto / AquaAroma Crema / AquaAroma EN CAS D'INTERRUPTION D'UTILISATION



BRITA recommande que les filtres installés ne soient pas mis hors service ou inutilisés pendant une période trop prolongée. Quel que soit le cas, habituel (p.ex. les jours fériés, les fermetures saisonnières ou autres fermetures temporaires) ou exceptionnel, les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées.

L'eau potable est une denrée alimentaire fragile. Par conséquent, l'eau dans le réservoir doit être utilisée dans les 1 à 2 jours. L'eau dans le réservoir doit être remplacée après un maximum de 2 jours



AquaGusto / AquaAroma Crema

Lorsque la machine à café n'est pas utilisée, nous vous recommandons de laisser le filtre dans le réservoir d'eau et retirer l'eau non filtrée. Avant d'utiliser la machine à café à nouveau, le réservoir d'eau devra être nettoyé et la cartouche rincée comme lors de chaque première utilisation.

IMPORTANT : Même en cas d'inutilisation prolongée, le filtre doit être remplacé au plus tard 6 mois après sa 1^{ère} utilisation.



AquaAroma

Lorsque la machine à café n'est pas utilisée, nous vous recommandons de laisser le filtre dans le réservoir d'eau et retirer l'eau non filtrée. Avant d'utiliser la machine à café à nouveau, le réservoir d'eau devra être nettoyé et la cartouche comme lors de chaque première utilisation.

IMPORTANT : Même en cas d'inutilisation prolongée, le filtre doit être remplacé au plus tard 4 semaines après sa 1^{ère} utilisation.

